

AEG

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



EPL 5542

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή και κρατήστε τις οδηγίες μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη αγοράς και εάν είναι δυνατόν το κουτί συσκευασίας και το εσωτερικό περιεχόμενο. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον άλλο, παρακαλούμε δώστε μαζί και τις οδηγίες χρήσης.

- Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τους λόγους που έχει κατασκευαστεί. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για κοινή χρήση.
- Ο αντίπαρος τροφοδοσίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε δωμάτια χωρίς υγρασία.
- Παρακαλούμε ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος, η τάση και η πολικότητα του τροφοδοτικού συμφωνούν με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην συνδεδεμένη συσκευή!
- Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια!
- Απενεργοποιήστε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε, αλλάζοντας αξεσουάρ, καθαρίζοντας την ή σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας.
- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να ελέγχονται συχνά για σημάδια καταστροφής. Εάν εντοπίσετε κάποιο σημάδι η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
- Μην επιχειρήσετε να διορθώσετε την συσκευή από μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση σε κάποιο κίνδυνο, πάντα να κάνετε αντικατάσταση κάποιου χαλασμένου καλωδίου μέσω του κατασκευαστή, από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό με ένα καλώδιο ίδιου τύπου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Δώστε μεγάλη προσοχή στην παρακάτω ενότητα "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες

- Για την σίγουρη ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυεστέρες κτλ) μακριά τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσοχή! Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με τα περιτυλίγματα καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν περιορισμένες φυσικές ή νοητικές ικανότητες και/ή μη ανεπαρκείς γνώσεις και/ή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους ή έχει λάβει οδηγίες στο πως να χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται όλη την ώρα για να σιγουρευτείτε ότι δεν παίζουν με την συσκευή.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες για χρήση

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια σας σημειώνονται ξεχωριστά. Είναι απαραίτητο να συμφωνείτε με αυτές τις οδηγίες για την αποφυγή ατυχημάτων και φθορών προς την συσκευή:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτές οι σημειώσεις σας προειδοποιούν για κινδύνους προς την υγεία σας και σας υποδεικνύουν πιθανούς τραυματισμούς.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτές οι σημειώσεις αναφέρονται σε πιθανά ατυχήματα προς την συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό υποδηλώνει κάποια συμβουλή ή χρήσιμη πληροφορία.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για την συσκευή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΜΠΟΔΙΟ

Κρατήστε υφάσματα και κορδόνια σε απόσταση ασφαλείας για την αποφυγή βλάβης της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ!

- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μην την αφήνετε να έρθει σε επαφή με περιοχές όπως φρύδια, βλέφαρα ή τα μαλλιά σας

- Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε νερό όταν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο (π.χ. μπανιέρα, νεροχύτη ή άλλες σημεία γεμάτα νερό).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Παρακαλούμε κρατήστε την συσκευή στεγνή.
- Αποθηκεύστε την συσκευή σε δροσερό, στεγνό μέρος. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να φορτίζεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40°C.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε άλλο τροφοδοτικό εκτός από αυτό που συνοδεύεται με την συσκευή.

Περίληψη εξαρτημάτων

- 1 Κεφαλή απώλειας μαλλιών
- 2 Κουμπιά ξεκλειδώματος
- 3 Off/1/2 διακόπτης
- 4 Σύνδεση για τον ανάπτορα τροφοδοσίας
- 5 Βύσμα ανάπτορα τροφοδοσίας
- 6 Τροφοδοτικό (φορτιστής)



Αξεσουάρ (δεν φαίνονται)

Προστατευτικό καπάκι
Καθαριστική βούρτσα

Οδηγίες για φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά πρέπει να φορτιστεί για 14 ώρες.

- Σβήστε τη συσκευή.
- Συνδέστε το φορτιστή στην ειδική υποδοχή στη συσκευή.
- Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα 230V / 50Hz.
- Η μέγιστη διάρκεια κάθε φόρτισης είναι περίπου 12 ώρες.

Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η λειτουργία της συσκευής ενώ είναι συνδεδεμένη στην πρίζα

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αφού φορτιστεί η συσκευή για 12 ώρες πρέπει πάντα να αποσυνδέετε το φορτιστή.

Πληροφορίες για την αποτρίχωση

Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αφαιρεί ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Οι τρίχες αφαιρούνται από τη ρίζα και το δέρμα παραμένει απαλό για αρκετές εβδομάδες. Οι τρίχες που αναπτύσσονται στη συνέχεια είναι απαλές και λεπτές, δεν είναι σκληρές.

Αυτή η αποτριχωτική συσκευή είναι σχεδιασμένη για να αφαιρεί τρίχες από τα πόδια, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μέρη του σώματος.

Ερεθισμός του δέρματος

Εφόσον οι τρίχες αφαιρούνται από τη ρίζα είναι πιθανό οι τρίχες να ξαναμεγαλύνουν μέσα στο δέρμα. Αυτό οδηγεί σε ερεθισμό του δέρματος, κοκκίνισμα και φαγούρα. Είναι απόλυτα συνηθισμένες αντιδράσεις του δέρματος, οι οποίες εξαφανίζονται πολύ γρήγορα.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης αποτρίχωσης αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο σοβαρά. Εάν έχετε ευαίσθητο δέρμα ή αν τα συμπτώματα διαρκέσουν πάνω από 36 ώρες- θα ήταν φρόνιμο να ζητήσετε τη συμβουλή γιατρού. Σαν κανόνας, τα συμπτώματα στο δέρμα και η αίσθηση πόνου ελαπώνονται κατά πολύ μετά από μερικές χρήσεις της συσκευής.

Υγιεινή

Για λόγους υγιεινής, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα άτομο. Τα βακτήρια που υπάρχουν στο δέρμα μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή. Για αυτό το λόγο πρέπει να καθαρίζετε τη κεφαλή της μηχανής πριν κάθε χρήση. Αυτό μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο φλεγμονής.

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται ιατρική συμβουλή

Εχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για το αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή; Στις επόμενες περιπτώσεις καλό θα ήταν να ρωτήσετε γιατρό: Εάν έχετε κάποιο έκζεμα, κόψιμο, φλεγμονές, δερματικές αντιδράσεις όπως θυλακίτιδα (πυώδης θυλακία των τριχών) και φλεβίτιδα στον τομέα των σπίλων, αν έχετε διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος του δέρματος (όπως μπορεί να συμβεί με το διαβήτη), κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αν έχετε σύνδρομο Raynaud, αν είστε αιμορροφιλικός ή έχετε διαταραχή του ανοσοποιητικού συστήματος.

Συμβουλές

- Το ιδανικό μήκος τρίχας για την αποτρίχωση είναι 2 έως 5 mm. Προτείνεται να κοντύνεται τις τρίχες εάν είναι μακρύτερες.
- Η πρώτη χρήση της συσκευής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κοκκίνισμα του δέρματος. Είναι καλύτερα να κάνετε αποτρίχωση το απόγευμα ώστε να έχετε καθαρό δέρμα το βράδυ. Οι ενυδατικές κρέμες βοηθούν.
- Οι λεπτές τρίχες μπορεί να αρχίσουν να μεγαλώνουν μέσα στο δέρμα. Το peeling σώματος βοηθάει αυτές τις τρίχες να βγουν από το δέρμα.

Πως να κάνετε αποτρίχωση

- Πρώτα φορτίστε την μπαταρία.
- Καθαρίστε την κεφαλή της αποτριχωτικής μηχανής πριν από κάθε χρήση.
- Το δέρμα σας πρέπει να είναι καθαρό.
- Με τη βοήθεια του διακόπτη επιλέξτε το επίπεδο "1" (κανονική ταχύτητα) ή "2" (μεγαλύτερη ταχύτητα)
- Χρησιμοποιήστε το ελεύθερο σας χέρι, ώστε να τεντώσετε το δέρμα και οι τρίχες να είναι όρθιες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να πετύχετε τη βέλτιστη αποτρίχωση, κρατήστε τη συσκευή στη σωστή γωνία (90 μοίρες) με το δέρμα και κουνήστε τη στο δέρμα χωρίς πίεση με τη πλευρά στην οποία υπάρχει ο διακόπτης, αντίθετα με τη φορά που φυτρώνουν οι τρίχες.

Αποτρίχωση στα πόδια

Αποτριχώστε από κάτω προς τα επάνω. Όταν αφαιρείτε τρίχες από το πίσω μέρος του γόνατου, το πόδι πρέπει να είναι τεντωμένο.

Αποτρίχωση στις μασχάλες και στη γραμμή του μπικίνι

- Αυτές οι περιοχές είναι πολύ ευαίσθητες. Μετά από κάποιες χρήσεις ο πόνος μειώνεται.
- Καθαρίστε καλά την περιοχή και στεγνώστε την καλά
- Όταν κάνετε αποτρίχωση στις μασχάλες, πρέπει να τεντώσετε το χέρι σας προς τα επάνω και να κουνήσετε τη μηχανή προς διάφορες κατευθύνσεις

Σβήσιμο της συσκευής

Σβήστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση και τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.

Καθαρισμός

Σβήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα. Καθαρίστε την κεφαλή μετά από κάθε χρήση.

- Για να αφαιρέσετε την κεφαλή, πατήστε το κουμπάκι απεμπλοκής στα δεξιά και αριστερά και τραβήξτε την συσκευή προς τα επάνω
- Βουρτίστε καλά την κεφαλή. Προτείνουμε ακόμα τον καθαρισμό της κεφαλής με απολυμαντικό.
- Καθαρίστε την υποδοχή του φορτιστή και όλη την συσκευή με ένα στεγνό ύφασμα.



Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.