

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κομμάτι με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.
- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να βγάξετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φως, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτήματα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ίδιου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξουσιοδοτημένη πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

Παιδιά

- Προκειμένου να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη συσκευασία (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρόλιο κ.λ.π.) μακριά τους.

⚠ Προσοχή!

Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο αλουμινίου δεδομένου ότι υπάρχει **κίνδυνος ασφυξίας!**

- Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους κινδύνους που τίθενται από τις ηλεκτρικές συσκευές, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν κρέμεται και ότι παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτήν τη συσκευή**Σύμβολο του Προϊόντος**

Πάνω στα προϊόντα θα βρείτε σύμβολα που υποδεικνύουν προειδοποιήσεις ή παρέχουν πληροφορίες:



Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

- Προσοχή: Τα ακροφύσια γίνονται καυτά κατά τη λειτουργία.



- Αν το πιστολάκι για τα μαλλιά χρησιμοποιείται στο μπάνιο, αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα μετά από κάθε χρήση καθώς το νερό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους. Το ίδιο να κάνετε όταν το πιστολάκι είναι απενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα εισόδου παραμένει χωρίς χνούδι και τρίχες. Κίνδυνος φωτιάς!
- Ως πρόσθετη προστασία συστήνουμε την εγκατάσταση μιας συσκευής προστασίας από βραχυκύκλωμα (RCD) με ονομαστικό ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο σύστημα καλωδίωσης του μπάνιου. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον ηλεκτρολόγο για πληροφορίες.

Λειτουργία

- Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Τοποθετήστε το σε ένα ακροφύσιο.
- Μπορείτε να στεγνώσετε τα μαλλιά χρησιμοποιώντας το ειδικό ακροφύσιο κομμωτικής που συγκεντρώνει το θερμό αέρα σε ένα σημείο.
- Η φυσούνα είναι η ιδανική λύση για να στεγνώσετε τα μαλλιά και ταυτόχρονα να τα κάνετε σγουρά χωρίς να χάσουν τον όγκο τους.
- Για την αντικατάσταση του εξαρτήματος, πρώτα αφαιρέστε το παλιό εξάρτημα τραβώντας το και στη συνέχεια πιέστε το νέο έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια ορθά εγκατεστημένη πρίζα ασφαλείας 230V / 50Hz.

Ρύθμιση του επιπέδου θερμοκρασίας (☺ διακόπτης):

Θέση 1: χαμηλή θερμοκρασία

Θέση 2: μέτρια θερμοκρασία για απαλό στέγνωμα και φορμάρισμα.

Θέση 3: υψηλή θερμοκρασία για γρήγορο στέγνωμα.

Ρύθμιση επιπέδου θερμοκρασίας (☼ διακόπτης):

Θέση 0: κλειστό

Θέση 1: ελαφρύ ρεύμα αέρα

Θέση 2: ισχυρό ρεύμα αέρα

Κρύος αέρας (COOL SHOT)

※ Με αυτό το διακόπτη μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία παραγωγής ζεστού αέρα.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί σε αυτή τη θέση για όλο χρόνο επιθυμείτε. Όταν σταματήσετε να πατάτε το κουμπί επιστρέφει αυτόματα στην αρχική θέση.

Τερματισμός λειτουργίας

- Μετά τη χρήση, μετακινήστε το δεξί διακόπτη (⏻) στη θέση "0" και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε!
- Κρεμάστε τη συσκευή από την ειδική θηλιά.

Καλώδιο ρεύματος

- Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να τυλιχτεί χαλαρά.
- Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη συσκευή, καθώς με την πάροδο του χρόνου αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπάζσιμο του καλωδίου.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Πριν από τον καθαρισμό αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- Καθαρίστε το περίβλημα με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα χωρίς πρόσθετες ουσίες.
- Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται στο νερό!

Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα τραχιά αντικείμενα που μπορεί να φθείρουν την επιφάνεια της συσκευής
- Μην χρησιμοποιείτε καυστικά ή άλλα σκληρά καθαριστικά
- Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα απαλό στεγνό ύφασμα χωρίς καθαριστικά.

Οπή εισαγωγής αέρα με προστατευτικό πλέγμα

Παρακαλούμε να καθαρίζετε το προστατευτικό πλέγμα στην οπή εισαγωγής αέρα του σεσουάρ ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη υπερβολικής θερμοκρασία ως αποτέλεσμα της συσσώρευση θερμότητας.

- Ξεβιδώστε την ειδική σχάρα αριστερόστροφα.
- Απομακρύνετε κάθε βρωμιά που υπάρχει.
- Αν είναι απαραίτητο, μια λεπτή βούρτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Γυρίστε τη σχάρα προς τα δεξιά.

Ανάπτυξη θορύβου

Το επίπεδο του θορύβου στο αυτί του χρήστη (LpA) μετρήθηκε σύμφωνα με το DIN EN ISO 3744. Το επίπεδο του θορύβου που μετρήθηκε είναι: 79 dB(A) (no limit)

Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για την ασφάλεια. Υπό τον όρο των τεχνικών αλλαγών χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!

Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη).

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντας το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγονται επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση!

Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. **Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.**

Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη. Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθίρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, άξονες κίνησης, εφεδρικός τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάστασή από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται! Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρμόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης

Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωμής των επόμενων δαπανών.



Σημασία του συμβόλου "Σκουπίδοτενεκέδων"

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.