

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία.
- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.
- Οταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σήβηντε και να βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φις, όχι το καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.
- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύετε τα παιδιά από τους κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στη συσκευή.
- Ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήστε τη συσκευή εάν υπάρχει φθορά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ίδιου τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".



Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

1. Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για τα νύχια των χεριών και των ποδιών.
2. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για περισσότερο από 20 λεπτά τη φορά. Για να ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή αφήστε την να κρυώσει για 15 λεπτά.

Επισκόπηση των Εξαρτημάτων

- 1 Τροφοδοτικό / μονάδα φόρτισης
- 2 Εξάρτημα για άσκηση πίεσης στα νύχια
- 3 Βουρτσάκι για τα νύχια
- 4 Αιχμηρό σβουράκι σε σχήμα κώνου (για τις γωνίες των νυχιών των ποδιών)
- 5 Σβουράκι σε σχήμα κώνου με στρογγυλεμένη άκρη (για τις γωνίες των νυχιών των ποδιών)
- 6 Εξάρτημα για να πιέσετε προς τα πίσω τα πετσάκια από τα νύχια
- 7 Μονάδα οδηγού
- 8 Διακόπτη που λειτουργεί δεξιόστροφα / αριστερόστροφα στα επίπεδα 0-1-2
- 9 Δίσκος για λιμάρισμα νυχιών, λεπτός (για το λιμάρισμα σκληρών νυχιών)
- 10 Δίσκος για λιμάρισμα νυχιών, χοντρός (για το λιμάρισμα ακατέργαστων και πολύ σκληρών νυχιών)
- 11 Σβουράκι σε σχήμα κώνου, μεγάλο (για το λιμάρισμα ακατέργαστων νυχιών των ποδιών)
- 12 Δίσκος για λιμάρισμα κάλων, χοντρό για γρήγορη αφαίρεση σκληρού δέρματος και κάλων)
- 13 Δίσκος για γυάλισμα
- 14 Λείος δίσκος για γυάλισμα

Εκκίνηση

- Φορτίστε τη μπαταρία στη μονάδα οδηγού (Δείτε "Φόρτιση της μπαταρίας "). Συνδέστε το επιθυμητό εξάρτημα πάνω στον άξονα. Μπορείτε να επισυνάψετε ή να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα απλά πιέζοντάς τα πάνω στον άξονα της μονάδας οδηγού ή τραβώντας τα μακριά.

Φόρτιση της μπαταρίας

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα και βάλτε το βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας οδηγού.
- Εισάγετε το βύσμα του τροφοδοτικού σε μία πρίζα ρεύματος 230 V / 50 Hz.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Η φόρτιση διαρκεί περίπου. 4 ώρες.
- Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC.

Χρήση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην κάνετε μπάνιο ή εφαρμόζετε κρέμα στα πόδια ή τα χέρια σας πριν από τη θεραπεία, αλλά μετά τη θεραπεία.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Με τον διακόπητη, μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση της περιστροφής του μοτέρ προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ταχύτητες.

- Κατευθύνετε το εξάρτημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε προς το σημείο που θέλετε να περιποιηθείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ελέγχετε ανά μικρά τακτά χρονικά διαστήματα την πρόσοδο της θεραπείας για αποφυγή τραυματισμών.

Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πάντα να αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα πριν τον καθαρισμό!
- Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να βυθίζεται στο νερό!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά.

- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί.
- Τα εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με νερό.

Εγγύηση

Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει κατά την ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη).

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάπτωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευαζόντας το ή, κατά την κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγουν επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε δικαιώμα σε μια νέα εγγύηση!

Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. Χωρίς απόδειξη της αγοράς καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.

Εάν ο επιθυμείτε να δηλώσετε κάπι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη.

*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαρχή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα πλαστικών χρεώνονται πάντα. Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, άσονες κίνησης, εφεδρικός τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τουτού χρεώνονται! Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρρόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης

Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωμής των επόμενων δαπανών.



Σημασία του συμβόλου "Κάδου αποριμμάτων"

Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.

Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.